腰下半幕（バナーパネル）

組立方法

① バナーパイプの分割部分（ネジ式）
をパイプを回転させながら連結します。
※この時、必ず分割部分付近の刻印が
合致していることを確認してください。

② バナーの上下筒部に連結したパイプを通します。

取付け方法

① テントを設営状態にして支柱の高さを下から3段目にセットします。
※バナーパネルシステムは高さ調節が3段目の状態で取付けるよう設計しております

② バナーパイプブラケットを、貫通している支柱固定穴まで上げて固定します。
（プルピンを引いた状態で上にスライドさせてください）

③ 上側のブラケットからセットしていきます。バナーパイプエンドキャップはブラケットの形状に合わせてオフセットしていますので、向きを間違わないよう写真のように取り付けてください。
※ブラケットのピンがしっかりはまっているか確認してください。

④ 下側のブラケットにもパイプをセットし、バナーパネル両端のベルクロを支柱に留めて完了です。

⑤ 撤収の際はバナーパイプをつけたままバナーパネルを巻き取り、収納してください。
※雨で濡れている時はお早めに乾かしてください。
濡れたままで保管をするとカビが発生する場合がございます

【ご注意】
バナーパイプを取り外す際、写真の様に片方だけをはずし、もう片方のブラケットにぶら下げる様にしたり片側だけ左右に動かしたりしますと、大きなテコの力がかかり、ブラケットが破損する場合がございます。必ず2人で下側から左右同時にはずしてください。

腰上半幕（ハーフクリア）

① 腰上半幕（ハーフクリアパネル）上部の
ベルクロをテントタレ面内側に固定します。
その際、しわが寄らないようベルクロ部を
引っ張りながら貼り付けていきます。

② テント支柱とバナーパイプ（腰下半幕用パイプ）
にベルクロを巻きつけてください。
収納時は折りたたみ、収納袋に入れて保管します。

警告
※取り付け作業は２人以上で行ってください。
※横幕を取り付けると風の影響を受けやすくなります。必ずウエイトやクイ、ロープなどでテントを固定をしてください。

『結合』状態での収納について

① テント本体から取り外した腰下半幕を巻き、拡げた状態の収納袋のおおよそ中央部分に置いてください。

② 収納袋の腰下半幕周辺の余り生地を短い辺から内側に折り込み、腰下半幕の上にかぶせてください。

③ 収納袋の表面に縫製されている4ヶ所のベルクロベルトを締めてください。
ベルトはリングを通し、ベルクロベルトで固定する仕様となっております。
※収納袋の構造上、ベルトが収納袋と地面の隙間に隠れてしまうことがあります。
ベルトが隠れてしまっている場合は隙間に手を入れ、ベルトを引き出してからご使用ください。





『分割』状態での収納について

① 腰下半幕をテント本体から取り外し、半幕からパイプを抜き、分割してください。

② 腰下半幕と分割したパイプを拡げた状態の収納袋のおおよそ中央部分に置いてください。

③ 収納袋の腰下半幕周辺の余り生地を内側に折り込み、腰下半幕の上にかぶせてください。

④ 通常の状態では収納袋のベルクロベルトが短く、ベルクロが留まらないため、付属の「ベルト延長用ベルクロ」を取り付けてください。

⑤ 収納袋の表面の2ヶ所のベルトを④で延長させてから締めて下さい。
※収納袋の構造上、ベルトが収納袋と地面の隙間に隠れてしまうことがあります。
ベルトが隠れてしまっている場合は、隙間に手を入れ、ベルトを引き出してからご使用ください。



SHINANO TENT
株式会社 シナノトレーディング
〒607-8225　京都府京都市山科区勧修寺西北出町112
TEL ： 075-582-1712
FAX ： 075-582-1722
MAIL： info@shinano-t.com
URL ： shinano-t.com